

MONTAGEHINWEISE

TIMELESS Montagehinweise

Beim Auspacken bzw. Abladen der TIMELESS Scheibe ist darauf zu achten, dass das Verpackungsmaterial die Beschichtung nicht zerkratzt oder beschädigt. Vermeiden Sie jegliches Abgleiten von Scheiben auf die nächste oder andere Objekte, um sie nicht zu beschädigen.

Montage

- Tragen Sie bei der Handhabung von Scheiben saubere Handschuhe.
- Die TIMELESS-Beschichtung muss zur Innenseite der Duschkabine zeigen [oder zu dem Abschnitt, der bei einer Dusche mit Wasser in Berührung kommt].
- Beim Transport und auf der Baustelle müssen die Scheiben unbedingt gegen Verschmutzungen und Spritzer von Materialien wie Split, Beton, Gips, Mörtel usw. geschützt werden. Wenn trotzdem solche Verschmutzungen auf der Glasoberfläche auftreten, müssen diese sofort mit viel Wasser entfernt werden, bevor sie antrocknen oder hart werden.
- Die Reinigung auf der Baustelle erfolgt durch Abspülen mit viel Wasser. Alle Verschmutzungen müssen entfernt werden. Dazu kann ein sauberer Schwamm verwendet werden.
- Es ist darauf zu achten, dass die Beschichtung nicht beschädigt wird, deshalb müssen bei Bedarf Werkzeuge aus weichen Materialien verwendet werden [zum Beispiel ein sauberer Kunststoff-Hammer]. Es sind Schmiermittel zu verwenden, die keinerlei Rückstände auf der Glasoberfläche hinterlassen.
- Generell können Kleber, die für Duschtrennungen aus Glas konzipiert sind, verwendet werden. Im Zweifelsfall sollte die Verträglichkeit des Klebers mit der Beschichtung geprüft werden. Eine Liste der geprüften Klebstoffe erhalten Sie im Bedarfsfall bei GLASSOLUTIONS AUSTRIA.
- Verwenden Sie Kleber nur dann, wenn dies erforderlich ist. Klebstoffreste müssen sofort entfernt werden, bevor sie aushärten. Die Reinigung kann durch einen Neutralreiniger für Glas und mit einem weichen Papier- oder Stofftuch oder mit einem sauberen Gummiabzieher erfolgen.
- Dichtstoffe können verwendet werden.

MONTAGEHINWEISE

- Wenn ein Dichtmittel auf Silikonbasis hart geworden oder getrocknet ist, kann das Silikon nur mit verdünntem Aceton auf einem weichen Lappen entfernt werden [niemals ein scharfes Werkzeug wie eine Rasierklinge verwenden].

Nach der Montage

- Reinigen Sie das Glas gründlich mit Wasser.
- Verwenden Sie keine Materialien wie Kreide oder Kalk, um auf das Vorhandensein von Verglasungen hinzuweisen, da dies scheuernde Materialien sind, die die Beschichtung beschädigen können.
- Wenn die Arbeiten auf der Baustelle noch nicht beendet sind, müssen die Scheiben vor möglichen Stößen geschützt werden, die die Beschichtung beschädigen könnten.